6. 주의사항

- ○제시된 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
- ○어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ○뜨거운 물에 주의하십시오.
- ○차량 운전 중 조작을 하지 마십시오.
- ○차량 시동중에 사용하여 주십시오.
- ○스테인리스 컵과 뚜껑 이외의 부품에는 물을 피하십시오.
- ○잘못된 사용으로 인한 사고, 고장, 파손에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

7. 다음과 같은 경우 품질보증 혜택을 받을 수 없습니다.

1) 당사가 승인하지 않은 판매자로부터 스마트컵을 구매한 경우
2) 임의로 제품을 해체 또는 수리한 경우
3) 부적절한 사용 및 설명서를 따르지 않아 고장이 발생한 경우

Magic Chef® www.magicchefkorea.co.kr

본 기기 사용 전 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후에 설치 및 사용 바랍니다.
본 사용 설명서는 안전한 곳에 보관하여 추후 필요 시 보시길 권장 합니다.

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을수 있습니다.

- 반품 및 교환 처 : 구입처
- A / S 및 문의 처 : 031-547-2000

Magic Chef®

사 용 설 명 서

차량용 스마트 히팅 텀블러

MEV-HM350B
용 량 400ml

www.magicchefkorea.co.kr

3. 제품사양

○재질 : 스테인리스, 고무제, 폴리프로필렌
○동작전압범위 : DC 12V ~ 14V ○최대소비전력 : 약 70W
○정격전류 : 약 7.5A (MAX) 사용시 약 5.5 ~ 6.5A
○컵용량 : 400ml (FULL line까지 380ml)
○가열로요시간 : DC 12V 약 35분 / DC 14V 약 25분
(사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.)
○온도조절범위 : 20℃ ~ 90℃ ○사용시 차내온도범위 : 0℃ ~ 40℃
○사이즈 : 84mm X 220mm ○휴즈 : 10A (유리관휴즈)
○중량 : 약 320g ○코드길이 : 약 1m

4. 제품세척법

[그림3]

1) 좌측의 [그림 3]과 같이 스테인리스 내부컵을 본체에서 분리하십시오.
※분리하지 않고 제품자체를 세척할 경우 제품고장의 원인이 되며 이와 같은 경우 당사에서 교환 및 수리가 불가합니다.
2) 분리된 스테인리스 내부컵은 중성세제를 이용하여 부드러운 스폰지를 사용하여 세척하십시오.
※강력세제 및 철수세미등을 사용하여 세척할 경우 스테인리스 내부컵의 변형 및 미세 흠집을 유발시켜 제품의 미관과 위생에 치명적인 영향을 끼칩니다.

5. 자주 묻는 질문

Q : 온도조절이 되지 않아요!
A : 스마트컵이 가열중이거나 보온중일때는 온도조절 버튼이 동작하지 않습니다. ⏻ 버튼을 누르고 다시 시도 하십시오.

Q : 온도창에 에러메시지가 떠요!
A : 가열 가능한 물이 있는지, 스테인리스 컵의 결합이 완벽한지, 시각적 연결이 정확한지 확인하십시오.

Q : 뚜껑이 꽉 닫히지 않아요!
A : 제품의 뚜껑을 살짝 힘진시키며 닫으시면 뚜껑의 결합부가 밀착되게 됩니다. [그림 4]

[그림4]

Q : 가열이 늦어요!
A : 제품의 특성상 소비전력이 많으므로 차량이 시동이 걸려 있어야 하며 엔진의 RPM이 높아질수록 가열이 빨라집니다.

1. 제품구성

① 본체 (스테인리스 내부컵 포함)
② 뚜껑
③ 전원코드
④ 사용설명서

2. 제품작동법

1) 자동차 시가잭 소켓에 전원코드를 꽂아주십시오.
2) 스마트컵에 전원코드의 반대편을 꽂아주십시오. [그림 1]
※전원선은 양쪽모두 단단히 꽂아주셔야 합니다.
불안정하게 결합될 경우 고장의 원인이 됩니다.
3) ⊕와 ⊖버튼을 눌러서 원하는 온도를 셋팅하여 주십시오.
4) 빠른 온도조절을 원하실 경우 ⊕ 또는 ⊖ 버튼을 계속 누르고 있으면 온도변화가 빨라집니다. [그림 2]
5) 최고 온도는 섭씨 90도 까지 올라가며, 권장 온도는 섭씨 85도 입니다.
6) ⏻ 버튼을 누르면 가열이 시작되고 LCD창이 빨간색으로 변합니다.
7) 셋팅온도에 도달하면 LCD 창이 파란색으로 변하고 보온이 시작됩니다. (보온온도 범위 : ±2℃)
※가열중과 보온중에는 온도조절이 되지않습니다.
온도조절을 원하시는 경우 ⏻ 버튼을 다시 눌러주십시오.
8) 이때 물이 뜨거우므로 각별히 조심하십시오.
9) 사용이 끝나면 시가잭 소켓에서 전원코드를 빼어 주십시오.
* 1880에리코드가 뜨면 전원코를 빼었다가 다시 꽂아주십시오.

[그림1]

[그림2]